

## Anyagtulajdonságok

75 mikron vastag hengerelt fóliából készítjük matricáinkat. Ragasztója félpermanes akril alapú ragasztó. Nagy színválszték teszi lehetővé hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Tartósság akár 4 év is lehet!

## Hasznos tanácsok a matricaragasztáshoz

A matricát egy plusz aplikációs fóliával ellátva szállítjuk, mivel ennek funkciója, hogy a matrica egyben maradjon az átvivő anyagon és így segítséget nyújt a felragasztás során.

A felrakásnak két módja létezik.

- szárazon ( ezt inkább a gyakorlottak csinálják, mint a dekoratőrök)
- vizesen ( ezzel bárki próbálkozhat, mert így kicsi az esélye az elrontásnak)

### Fontos tudnivalók!

10 Celsius alatt ne ragassz mert nem fog megtapadni, és nagyon rideggé válik a fólia így berepedhet vagy el is törhet.

Télen ajánlott garázsban felhelyezni.

A felületet alaposan tisztítsd le egy kis alkoholos abalaktisztítóval és töröld szárazra!

Fontos tudni, hogy ha ezt nem végzed el alaposan, akkor a kis szemcséket (amik szinte nem is látszanak) a matrica úgy kiemeli hogy utána 10X akkora dudor lesz a matricán.

### Kellékanyagok amiket szerezz be!

- Kb. tenyérynyi méretű lapos műanyag lapocska amit alaposan tekerj be egy puha ronggyal. (ezzel fogod a fóliát felsimítani a felületre)
- Kézi virágpermetező, vagy szórófejjel ellátott üres ablaktisztító flakon

### A vizes felhelyezés folyamata:

1. Illeszd fe a maricát a kíván helye és nézdd meg, hogy fog elhelyezkedni.



2. A felső részen ragaszd le a matricát hogy ne mozduljon el a felületen a kívánt helyről.



3. Hajtsd fel a matricát hogy lásd a felületet amit ragasztani fogsz.
4. Alaposan vizezd be a felületet (kézi virágpermetező, vagy szórófejjel ellátott üres ablaktisztító flakon is megteszi)



5. Óvatosan húzd le a hordozó réteget a fóliáról ( ez az a papírszerű anyag amin a fólia a ragasztós felével van), de úgy hogy vissza ne ragadjon saját magához és a ragasztandó felülethez sem. (még mindig felemelve tartod!)



6. Alaposan vizezd be a matrica ragasztós felét is! (nyugodtan folyhat rajta a víz az majd kiszárad!)
7. Most már vizes minden, így ráhajthatod a felületre.
8. Laza mozdulatokkal kezd el középről indulva fölülről lefele kitolni a vizet.



9. Miután megbizonyosodtál arról hogy minden vizet kitoltál a matrica alól megnézheted a széleknél hogy odatapadt e.
10. Ha még nem tapad meg eléggé várj vele 1 órát ha kell többet (az idő függ a hőmérséklettől)
11. Miután megbizonyosodtál a tapadás erőségéről úgy óvatosan lehúzzad róla az átvivőfóliát. (vigyázz a húzásnál hogy a felülettel párhuzamosan szinte ráfektetve húzd le az aplikációs fóliát mert így kisebb az esélye hogy beszakítsd a már felhelyezett matricát.

